



FICHE PRODUIT JAMES MAT-SATINÉ

BOUTEILLE 2 - PROTECTION

But

- Scellage de sols en vinyle, PVC, LVT, marmoéum, linoléum, caoutchouc et sols en pierre naturelle et synthétique
- Protection durable, transparente et mate satinée pour sols élastiques
- Prolonge la durée de vie de votre sol

Caractéristiques

- Pour une protection périodique
- Couche de protection, facile à enlever, prolonge la durée de vie de votre sol
- Petites rayures et dommages superficiels se forment dans la couche de protection, ne pas dans votre sol, et sont donc réparables
- Rend sols anti salissants et facilite l'entretien quotidien
- Donne à votre sol un aspect mat
- Valeur pH: 8,5
- Biodégradable et avec fierté certifié A.I.S.E.

Mode d'emploi

- Pour évaluer le résultat final, nous vous recommandons d'effectuer d'abord un test avec James Mat-Satiné sur une petite surface représentative d'environ 1 m² (suivez les instructions et remarques ci-dessous !). Si le résultat final vous convient, nettoyez la surface testée avec James Nettoyant Basique en suivant les instructions ci-dessous
- Nettoyez soigneusement le sol avec James Nettoyant Basique (flacon 1). Ensuite, lavez le sol deux fois avec une serpillière et de l'eau claire (pour éliminer toute la saleté et les résidus de James Nettoyant Basique) et laissez le sol sécher complètement
- Verser James Mat-Satiné non dilué dans un seau et ensuite appliquer au sol en bandes droites avec un chiffon en coton propre et non pelucheux humide. Ne pas appliquer James Mat-Satiné directement de la bouteille au sol (pour éviter des taches)
- Laisser bien sécher le sol (dépendant de la météo, au moins 4 heures)
- Renouveler le traitement en appliquant James Mat-Satiné en bandes perpendiculaires à la première couche.
- Pour le meilleur résultat: appliquer la dernière couche en direction de la lumière rasante / fenêtre
- Sols fortement sollicités, les traiter trois fois
- Éviter, en appliquant, la formation de mousse au chiffon en coton



Précautions

- Couper le chauffage au sol avant d'effectuer l'application
- Prendre soin d'une aération suffisante. Éviter les courants d'air et la lumière directe du soleil
- Le sol est de nouveau accessible après l'endurcissement de James Mat-Satiné, i.e. après env. 12 heures. Les meubles peuvent être remis à leur place. La couche de protection est complètement endurcie après env. 5 jours
- James Mat-Satiné peut être entièrement enlevé avec James Nettoyant Basique
- Tenir à l'écart du gel et de températures basses
- S'applique le mieux à une humidité atmosphérique basse (< 65%) et à température ambiante (18 à 25 ° C)
- Le sol se laisse ensuite parfaitement entretenir quotidiennement avec par exemple James Floor Cleaner Clean & Quick Dry (bouteille A)
- Présence de taches sur une couche de protection (polish) telle que James Mat-Satiné ou James Extra Mat? Vaporisez le James Remover directement sur une serviette éponge et frottez les taches avec la serviette. Ne laissez **pas** le James Remover s'imprégner et essuyez immédiatement à l'eau claire (la couche protectrice facilite l'élimination des taches, et ainsi la couche protectrice n'est pas (ou peu) affectée)
- James Mat-Satiné n'est pas assez mat? Prenez alors notre variante extra mate James Extra Mat

Dosage

- Non dilué: env. 1 litre / 20 m² par couche de cire